LE SYSTEM DE TRANSCRIPTION
FS-USBPRO

3-pedal system, stand-alone

INDICATIONS DE L'INSTALLATION
Version 9.6

Greenside Group, Inc. 25 Norseman Street,
Toronto, Ontario M8Z 2R5
Telephone 1-800-268-1395
http://www.greensidegroup.com/fs -usbpro.htm

MATERIEL NECCESSAIRE POUR UTILISER LE SYSTEM DE TRANSCRIPTION FS-USBPRO

Ordinateur (portatif ou régulier) fonctionnant avec Windows 95, 98, XP, ME, 2000 or NT 4.0 avec une carte de son, lecteur de disque et port USB.

L'EMBALLAGE INCLUS AVEC VOTRE FS-USBPRO

QTÉ	DESCRIPTION
1	USB a pédale 3 positions
1	Casque d'écoute légère D'ordinateur
1	Câble de prolongation pour casque d'écoute
1	Manuel d'entretien (ce manuel)
1	Disque du logiciel - FS-USBPRO
1	Disque du logiciel – AUTODOWNLOAD

INDICATIONS DE L'INSTALLATION

1. Ne **Pas** brancher dans votre ordinateur le USB a pédale, à ce point.

2. Assurez vous que vous avez Microsoft Internet Explorer, la version 6.0 ("IE6") ou au dessus, déjà installer et pleinement opérationnel. Ouvrir Microsoft Internet Explorer (habituellement situé sur votre moniteur en tant que l'icône d'un "e" minuscule bleu) en suite cliquer sur Aide…À propos de… vérifier le numéro de votre version. Si c'est 6.0 ou plus, sauter a l'étape 3 qui suit.

Autrement, Si vous n'avez pas IE6 ou si vous avez besoin de faire la mise à jour de l'ancienne version a la version 6.0 ou plus veuillez parcourir dans votre disque d'installation FS-USBPRO et regarder a l'intérieure du fichier "IE6 Setup", et cliquez deux fois sur "ie6setupexe"ou le fichier "ie6setup" pour commencer l'installation.

Une fois installée, redémarrez votre ordinateur et procédez à l'étape 3.

3. Insérer le cédérom d'installation FS-USBPRO dans votre ordinateur. Le logiciel d'installation devrait lancer automatiquement après quelques secondes. Si bien, alors, sautez ä l'étape 5. Si non continuez a l'étape 4.

4. Si le logiciel d'Installation ne démarre pas automatiquement sur l'écran comme décris dans l'étape 3, alors vous devriez démarrer l'installation manuellement: A partir de la touche de départ Windows, sélectionnez Exécutez et ensuite tapez **d:\installez** (**d:\placez**)et cliquez sur OK. (Si votre cédérom est un lecteur "e" au lieu d'un lecteur "d", donc vous devez taper **e:\placer**z a la place, et ainsi de suite). Le logiciel d'Installation FS-USBPRO devrait apparaître sur votre écran.

5. Suivre les instructions sur l'écran et répondre"OK" ou "YES" aux questions demandé. Quand le bouton FINISH apparaîtra, soyez sûr de relancer l'ordinateur.

En Option: Utilisateur **de** Windows 98 Second Edition peut avoir besoin d'installer le plus récent Microsoft DirectX Version 9.0 a partir du cédérom d'installation FS-USBPRO , situé dans le fichier \Support Files\DirectX , apparent comme"DirectX90.exe"

6. Après avoir rebouté, vous pouvez lancez l'interface de transcription FS-USBPRO en allant au Démarrer… Programme….ensuite cherchant dans la liste menu détaillant FS-USBPRO Transcription Interface Version 9.6 menu item et cliquez sur le FS-USBPRO et le Contrôle du Panneau de Transcription apparaîtra.



En lançant le programme, vous recevez un message d'erreur tel que "Automation Error" ou "Can't create Active X component" cela veut dire que vous devez installer IE6 comme décrit a l'étape 2. Et répétez l'étape 3 jusqu'a 6.



7. CONFIGURER VOTRE USB A PÉDALE
La première fois que vous commencez l'application de FS-USBPRO, il montrera la sélection de l'écran pédale. Choisissez le type de pédale USB et cliquez sur "OK" et suivez les directions sur l'écran. (Si vous faite une erreur, ou vous voulez recommencer cette écran, cliquez sur "Configure"..."Select Pedal Type" a partir de l'écran principal FS-USBPRO .

REMARQUE POUR UTULISATEURS DE WINDOWS XP
Vous pourriez avoir un écran comme celui-ci.

Hardware Installation
The software you are installing for this hardware:
Sound, video and game controllers
has not passed Windows Logo testing to verify its compatibility with Windows XP. (Tell me why this testing is important.)
Continuing your installation of this software may impair or destabilize the correct operation of your system either immediately or in the future. Microsoft strongly recommends that you stop this installation now and contact the hardware vendor for software that has passed Windows Logo testing.
Continue Anyway
STOP Installation

Celui-ci concerne le Windows XP qui ne reconnaître pas les articles qui ne sont pas fait spécifiquement pour Windows XP et seulement XP. En l'occurrence, l'ancienne version de souris et claviers de Microsoft donne le même message en l'installant. On vous assure que le FS-USBPRO et la pédale est 100% compatible à Windows XP. Simplement appuyez sur « continuez quand même » et l'installation finira sans difficulté.

8. La pédale USB : avec votre PC en marche et fonctionnant, insérez la pédale dans votre port USB. Quand vous insérez la pédale l'avertissement d'un nouveau mécanisme apparaîtra à l'écran. Habituellement Windows XP installera automatiquement la nouvelle pédale USB sans votre intervention. Ou... si vous voyez les écrans suivant, alors procédez comme suit:

Add New Hardware Wizard
This wizard searches for new drivers for:
USB Human Interface Device
A device driver is a software program that makes a hardware device work.
< Back
Next >
Cancel

Prendre Note: Votre Disque du Système d'Opération Windows peut être nécessaire pour compléter l'installation de pédale USB , essentiellement si votre ordinateur n'est pas en marche avec Windows XP. Veuillez avoir en main le disque avant d'insérer la pédale dans votre ordinateur.

Prendre Note: L'installation de votre unité USB peut différer d'un système d'opération a un autre. La séquence qui suit est le plus commune.


Add New Hardware Wizard
What do you want Windows to do?
Search for the best driver for your device. (Recommended).
Display a list of all the drivers in a specific location, so you can select the driver you want.
< Back
Next >
Cancel

Soyez sur de sélectionner la seconde option, "Affichez une liste de toute les lecteurs dans une position spécifique, pour pouvoir sélectionner la lecteur désiré", et cliquez bouton (Suivant).


Add New Hardware Wizard
Select the manufacturer and model of your hardware device. If you have a disk that contains the updated driver, click Have Disk. To install the updated driver, click Finish.
Models:
USB Human Interface Device [4-23-1999]
Show compatible hardware.
Show all hardware.
Have Disk...
< Back
Next >
Cancel

Votre ordinateur peut vous demandez votre Disque de Système Opération Windows . Si vrai, vous aurez un écran semblable à cet exemple exposé pour Windows 98 Second Edition



Insérer le Disque du Système opération et cliquez "OK"



Cliquez sur le bouton parcourir et sélectionnez le chemin du fichier d'origine OS comme dans l'image qui suit.



Cliquez "OK" une fois terminé.



Cliquez sur "OK" pour continuer l'installation.



L’installation du lecteur est complète. Maintenant vous pouvez appuyer sur les pédales pour chercher sur l’écran FS-USBPRO les photos des pédales afin d’animer la synchronisation avec le pied.

9. Les Recommandations pour une performance optimal (en option)

Nous recommandons que vous avez la version récente de Windows Media Player installé pour une meilleur performance. Le Disque d’installation FS-USBPRO a plusieurs versions de Media Player disponible. Vous pouvez augmenter votre Windows Media Player actuel en visitant http://www.microsoft.com/mediaplayer

Nous recommandons que vous allez dans (démarrez…installez…panneau de configuration) cliquez deux fois sur l’icône de Multimédia ou "Son et Multimédia" (Pour l’utilisateurs de XP, cliquez sur Démarrez…Installez…et panneau de configuration…Propriété du dispositif d’Audio) , « ensuite avancez » Cliquez sur « Propriété Avancé » a l’endroit Retournez , ensuite cliquez sur l’onglet Performance . Glissez et placez le bouton d’accélération à « aucun » et La qualité du taux de conversion a « meilleur ».


Performance
These settings control how Windows records audio. They can help you troubleshoot audio-related problems
Audio Recording
Hardware acceleration:
None
Full
Emulation only: Use this setting if you have problems with all other acceleration levels.
Sample Rate Conversion Quality:
Good
Best
Best sample rate converter: Provides best quality sample rate conversion but slowest performance.

10. L’installation est maintenant complété.

COMMENT UTULISER LA LOGICIEL FS-USBPRO
Vous pouvez trouver de l'aide ("outils de suggestion ") en déplaçant la souris sur n'importe quel commande dans l'écran.

1. Caractéristiques du panneau de configuration:
Transcription d'Écoute de Base: Cliquez sur "File"..."Open"...ensuite parcourir a votre fichier favori. WAV . Si la vitesse ou l'enregistrement était conservé avec un fichier d'extension autre que la liste d'extension présentez (Par exemple, "1324.d00" ou "12345.bvp") alors soyez sûr et cliquez sur "All Files" dans le File Open boite de dialogue pour que vous puissiez voir les fichiers d'extension qui ne figure pas avant de cliquer sur le bouton OPEN



Vous pouvez aussi ouvrir un fichier en utilisant le Job Manager, exposant une liste de poste convenable, incluant, Job Status. Veuillez voir Job Manager dans l'autre section de ce manuel.

ICONE PEDALE ANIMÉE: Déplacez en haut et en bas en temps réel avec le mouvement de votre pied. Aussi, vous pouvez cliquez sur l'icône approprié avec votre souris, et la pédale déplacera et activera les fonctions comme si vous avez appuyé sur la pédale actuel avec votre pied. Les icônes de pédale déplaceront aussi en haut et en bas avec la touche de fonctions comme décris plus tard.
SPEED control: Permet d'ajuster de 50% to 300% sur toute sorte de fichier (PCM, ADPCM, VOX, TrueSpeech.WAV) Le bouton bleu 100% vous permet de retourner à une vitesse normale de100%
Indicateur Temps Epuisé (E.T) (Heure, Min, Sec.): Démontre la position de l'enregistrement en progrès de mise en marche. En cliquant deux fois sur cet icône bleu, vous allouez le temps de manuellement étaler le temps pour passer à une position instantanée.
Indicateur Temps Restant (LEFT) (Heure, Min., Sec.): Montrer le Temps d'écoute qui reste.
Real Time Glissière: Le barreau glissière peut être placer immédiatement a n'importe position a l'intérieur de l'enregistrement utilisant le souris. Information du temps réel est exposé dans la fenêtre au dessus du barreau glissière avec le commencement, date, et l'heure du dossier
Volume Control: Ajuste le volume de 0 to 100%
Step Amount Fenêtre: Quand les fonctions de "pas arrière" ou "pas avant" est active en appuyant sur la pédale approprié ou en cliquant la souris, l'enregistrement (l'écoute) reculera ou avancera par le nombre de seconde exposé dans la boite Step Amount . Pour changer la valeur du Step Amount, entrez les chiffres représentant le nombre de seconde (de 1 to 999 secondes) ensuite frappez retournez sur le clavier. Le FS-USBPRO "se souviendra" automatiquement votre réglage courant du Step Amount quand vous utiliserez le FS-USBPRO à l'avenir.

Auto-Backstep Fenêtre: Le fonction retour automatique, est activé en dégageant le pédale qui soutien automatiquement l'enregistrement audio par le nombre de seconde exposant dans la fenêtre"Auto-Backstep " Pour changer les nombres de secondes, entrez un chiffre (de 1 a 999) et frappez retour sur le clavier. Le FS-USBPRO "se souviendra" automatiquement votre réglage courant Auto-Backstep Quand vous utiliserez le FS-USBPRO a l'avenir. Cette caractéristique est très utile quand vous transcrivez ou écoutez une petite portion d'audio jusqu'a que c'est compris et transcrit correctement.

Enable Boite à cocher (Pour Auto Backstep): Quand coché, ça permet la fonction d'auto retour.

Instant Sound Magnifier: Quand le "Enable" vérificateur pour Auto-Backstep est coché, vous avez l'option d'utiliser Instant Sound Magnifier en pointant sur celui-ci. Une fois coché le système joue les dernières quelques secondes après avoir lâché la pédale a 70% de vitesse normale, pour que vous ne manquiez pas cette dernière éclat d'élocution. L'écoute retournera automatiquement a 100% (normale) vitesse une fois arrivé au point ou vous avez relâché le pédale.

Déploiement du Dossier d'Information inclus: Format (e.g. DSP Group TrueSpeech, PCM, Microsoft Adaptive PCM) avec Sample Rate (K bits per second) et Amplitude (4,8,16 bits), File Size dans Kb., et File Length in Heures, Minutes, et Secondes.

Touches Directe de Retour: fournir une autre alternative de contrôlé des fonctions de transcription majeur. Cette touche directe est méthodique, mais peut être activé ou désactivé comme un groupe, ou changé à ce que vous voulez.
Boutons **Bookmarks :**

Cliquez sur ce bouton pour étaler le menu BookMark (expliquez plu tard). Vous pouvez conserver 16 bookmarks par transcription (pour noter la position dans l'audio vous aimeriez retourner plu tard). Vous pouvez aussi assigner une touche directe pour activer la fonction signet bookmarks ou assigner une des fonctions pédale de monter automatiquement pendant que vous transcrivez.

Audio Bouton:

Cliquez sur ce bouton pour lancez Windows Audio Mixer Panel. Vous pouvez ajuster le volume principal de votre ordinateur (c'est par l'intermédiaire de celui-la que le FS-USBPRO écouter a travers) en utilisant la flèche de votre souris vous pouvez déplacer le contrôle du volume en haut et en bas.

"Fenêtre Collant" ou Fenêtre de la Caractéristique de Position de Sauvegarde (Cliquez sur Configure...Save Window Position): Les fonctions du fenêtre collant vous permet de déterminer la position de l'écran FS-USBPRO sur votre ordinateur, et ensuite de retourner a cette position la prochaine fois que vous l'utilisez. Par exemple, si vous voulez qu'il est toujours situé au coin droite de votre ordinateur, cliquez et traînez sur la fenêtre principale (en appuyant sur le bouton gauche de

votre souris sur le titre d'onglet e.g."C:\Program Files\FS-USBPRO") et ensuite traînez à la place sur l'écran que vous voulez le placer:
- Cliquez sur menue "Save Current Position from Windows".
- La position courante de votre écran sera sauvegardée.
- Vous pouvez toujours centrer l'écran FS-USBPRO sur votre moniteur en cliquant sur le bouton "Restore to Default .

Nouveau! FS-USBPRO Ultra Directeur Taches:

Le directeur des taches peut être initié en cliquant sur le bouton Jobs dans l'écran principal, ou en tapant sur "touche directe" que vous avez assigné pour monter le directeur des taches automatique.


(C) 2005 All Rights Reserved, HTH Engineering, Inc.
File Selected= K:\Current Projects\SSTranscript v958 7-12-2005\Sample Audio Files\MY00017.MP3_AUTOEM_.enc
Job
File Name
Date Created
Time Created
Length
Job Status
Full Path
1 MY00017.MP3_AUTOEM_.enc 5/20/05 04:38:00 PM 32.7 KB - K:\Current Projects\SST
2 MY00084.MP3_P533_.enc 5/24/05 10:36:00 AM 44.1 KB - K:\Current Projects\SST
3 MY00090.MP3_P533_.enc 5/24/05 01:15:00 PM 36.9 KB - K:\Current Projects\SST
4 Reagan-True Speech Format.w 8/21/03 11:00:00 AM 13.8 KB - K:\Current Projects\SST
5 Reagan.wav 2/10/04 12:28:44 AM 566.5 KB - K:\Current Projects\SST
6 Seagulls.wav 6/17/04 10:08:36 PM 346.2 KB - K:\Current Projects\SST
7 SSTI Greeting.wav 11/23/98 08:41:12 PM 132.1 KB - K:\Current Projects\SST
Load Job
Total Jobs = 14
Move Done Files To BackUp Folder
Change Folder
Settings
Delete Job

Nouveau! CLIQUANT SUR N'IMPORTE QUEL COLONNE CLASSER ALPHABETIQUEMENT

Le FS-USBPRO exposera tout le fichier d'écoute dans le fichier ou répertoire ou vous conservez votre enregistrement ou dictée. Chaque dossier sera séquentiellement numérisé ("Job"), exposant le nom du fichier, date crée, l'heure crée, durée KB (kilobytes), et le Job Status (si la tâche est accompli ou non)

Pour Selectioner Le Fichier Ou Repertoire a Exposé:

Pour sélectionner un répertoire où fichier que le Directeur de Tache utilise, cliquez sur le bouton Settings, ensuite Change. Vous pouvez parcourir pour sélectionner n'importe quel répertoire accessible pour votre ordinateur. Cliquez OK pour mettre à date le changement.

Pour écouter un dossier:
Il y a plusieurs moyens de charger et/ou écouter le dossier:

1. Previsioner/Charger/Ecouter à n'importe quel dictée cliquez deux fois:
Vous pouvez cliquer deux fois avec votre souris sur n'importe quel rangée (n'importe ou dans une rangée) pour écouter le fichier préféré. Le fichier sera téléchargé dans le FS-USBPRO. Si vous avez Auto Play en marche (en sélectivité de l'écran principal du FS-USBPRO), on peut aussi écouter le fichier automatiquement. C'est pratique pour sélectionner un fichier en particulier, quand vous n'être pas certain du contenu du fichier.

2. Chargé manuel le dossier par ranger:
Celle-ci est identique comme1). En haut, sauf que vous utilisez les touches de votre souris ou Flèche du haut / Flèche du bas sur le clavier, pour sélectionner un rangée. Le triangle noir a revers droite à l'extrémité gauche de l'écran bougera en haut et en bas pour vous faciliter de choisir une rangée. Une fois la rangée sélectionnée, vous pouvez cliquer sur le bouton "Load Job" pour charger le fichier.

3. Charger automatiquement le fichier par rangée:
Ceci est la méthode automatique la plus avancé, vous permettant d'avancer ou reculer facilement dans l'enregistrement, en gardant vos mains sur le clavier. C'est particulièrement pratique quand vous avez beaucoup de petits fichiers à gérer.

Vous pouvez utiliser votre touche directe pour charger automatiquement la prochaine dictée sur la liste, et l'avoir signalé, prête pour transcription. Cliquant sur la prochaine touche directe (e.g. si votre touche directe était F12) avancera sur la prochaine dictée dans la liste, en cliquant sur la touche directe précédente (e.g. F11) vous ramènera à la dictée précédente ou enregistrement. La touche directe actuelle assignée est programmable par l'utilisateur (veuillez regarder la section en bas dans le cadre des touches Directe Directeur Tache)

Si l'écran Directeur Tache n'est pas couramment visuel ou caché, en cliquant sur la prochaine touche directe le Directeur Tache montera automatiquement, pour que vous puissiez voir la prochaine dictée.

Noter/Réglage Job Status
Une bonne caractéristique du Directeur Tache FS-USBPRO est sa capacité de se souvenir quel enregistrement ou tache vous avez transcrit, et ce qui reste a exécuté.

Il y a deux façons à noter une tache accomplie:

1. Noter Manuel la Tache comme "DONE"
Vous pouvez sélectionner une rangée (en utilisant la touche du haut et du bas sur votre clavier ou cliquant à gauche une fois sur une rangée avec votre souris), et cliquez la touche directe de Tâche DONE pour noter comme "terminer". Si vous cliquez sur la touche directe DONE encore, vous exposerez et notez la tache comme "-" cela veut dire, "non terminé"

2. *Noter la Tache Automatiquement comme* "DONE"
Si vous avez activée cette fonction à partir du menu d'installation touche directe, le Job Manager notera chaque tache comme "done" quand vous aurez écouté le fichier suffisamment pour atteindre le point qui reste 1 ou 2 secondes dans la transcription. Par exemple, si votre fichier avait une durée de 120 secondes (deux minutes) il notera ce dossier comme "terminé"quand vous auriez atteint un temps écoulé de 118 secondes. Celui la vous permettra de transcrire d'un fichier à un autre, seulement en frappant la prochaine touche directe entre les dictées, et il tracera quel fichier vous avez déjà terminé.

Réglage de la Touche Directe Job Manager
A partir de l'écran principal FS-USBPRO, cliquez sur "Configure"...and "Hotkeys". L'écran suivant apparaîtra:

C'est le menu que vous choisirez votre PROCHAINE, PRÉCÉDENTE, MONTRER/CACHER, touche directe de tâche DONE à partir du Directeur de Tâche FS-USBPRO



En utilisant les menus de sélections, vous pouvez choisir n'importe quel touche que vous voulez afin de désigner les fonctions de chaque contrôles du Job Manager's. Réglages par défaut tel que démontré.

Si vous voulez désemparer Toutes Les Touches Directe, cocher la boite rouge, "Disable All Hot Keys". Si vous voulez désemparer sélectivement seulement la touche directe d'écoute, vous pouvez cocher la boite "Disable Playback Control Hotkey .

Les Contrôles d'Écran du Directeur de Tâche et Re-dimensionner
L'écran Directeur Tache de FS-USBPRO fonctionne semblablement à des application populaire comme Microsoft Excel™, avec plusieurs fonctions utile.


(C) 2005 All Rights Reserved, HTH Engineering, Inc.
File Selected= K:\Current Projects\SSTranscript v958 7-12-2005\Sample Audio Files\MY00017.MP3_AUTOEM_.enc
Job
File Name
Date Created
Time Created
Length
Job Status
Full Path
1 MY00017.MP3_AUTOEM_.enc 5/20/05 04:38:00 PM 32.7 KB - K:\Current Projects\SST
2 MY00084.MP3_P533_.enc 5/24/05 10:36:00 AM 44.1 KB - K:\Current Projects\SST
3 MY00090.MP3_P533_.enc 5/24/05 01:15:00 PM 36.9 KB - K:\Current Projects\SST
4 Reagan-True Speech Format.w 8/21/03 11:00:00 AM 13.8 KB - K:\Current Projects\SST
5 Reagan.wav 2/10/04 12:28:44 AM 566.5 KB - K:\Current Projects\SST
6 Seagulls.wav 6/17/04 10:08:36 PM 346.2 KB - K:\Current Projects\SST
7 SSTI Greeting.wav 11/23/98 08:41:12 PM 132.1 KB - K:\Current Projects\SST
Load Job
Total Jobs = 14
Move Done Files To BackUp Folder
Change Folder
Settings
Delete Job

1. Ajustant la Largeur de Colonne et l'Ensemble de Position et Grandeur de l'Ecran

Vous pouvez utiliser votre souris pour cliquer et traîner entre la rubrique des colonnes, pour les re-dimensionner ou replacer conformément à la largeur que vous voulez. Le FS-USBPRO se souviendra de l'arrangement de votre colonne la prochaine fois. Vous pouvez aussi "échanger" les positions de la colonne en cliquant et traînant toute la rubrique de la colonne, ou cliquez sur la petite flèche en bas qui semble replacer les autres rubriques de la colonne.

L'écran de Job Manager peut être cliqué et traîné par les cotés ou coins de la fenêtre pour prendre n'importe quel forme/grandeur que vous désirez. Les colonnes s'ajusterons dynamiquement automatiquement à leur grandeur pour maintenir une bonne exposition de vos informations.

2. Ajustant la Position du Directeur Tache sur votre PC's Moniteur.

Vous pouvez déterminer la position de Job Manager n' importe où sur l'écran en cliquant et traînant sur la barre titre. Par exemple, il peut être dans le coin en haut ou en bas près de la barre des taches.
Une fois que vous avez tout placé et redimensionné tout ce que vous voulez,, cliquez sur le bouton "Settings" , et un menu apparaîtra, tel que démontré ci-bas. Cliquez sur le bouton "Save Position...Size" pour tout sauvegarder. Le FS-USBPRO se souviendras de vos arrangements, et les montrera de la même façon la prochaine fois.

3. Changer Le Fichier ou Job Manager fait la "Recherche"

Cela peut se faire "rapidement" en cliquant sur le bouton Change Folder , et parcourir le fichier que vous voulez que le Directeur de Tache recherche.


Settings window for the Job
Save Position, Size, and Column Spacing of Job Manager
OK
Cancel
Restore to Default
Check here if you want the Start Stop Job Manager to always stay on Top
If you want the Start Stop Job Manager screen to be positioned and sized at its current position the next time you use it, click Save; otherwise click Cancel or Restore.
Current Folder where Job Manager "looks" for files:
K:\Current Projects\SSTranscript v958 7-12-2005\Sample Audio Files\
Click here to change where the Job Manager "looks" for files
Change
Clear ALL Job Histories
Check here if you want to add subfolder Files.
Check here if you want to Auto Add Files
Check here if you would like the ability to Multiple Select
Click the Browse Button to select a Folder to Move the Files into after the Files are Marked Done .
Browse
Check here if you would like to be prompted for a NEW FILE NAME for each file when the file is moved to done.

Changer Job Directory ici.
Changer ou arranger la Fichier de Support ici.

4. Placer les Fichiers terminé à un Fichier de Sauvegarde
Cette fonction pratique vous permet de d'identifier vos fichiers "done" automatiquement placé à un fichier sauvegardé de votre choix. Pour utiliser cette fonction, vous devez d'abord créer un fichier sauvegardé sur votre PC ou réseau, et ensuite cliquez sur le bouton Browse dans la fenêtre Settings pour "cocher" à ce fichier. Quand vous cliquez sur le bouton Job Manager's, "Move Done Files to BackUp Folder", il déplacera n'importe quel tâches que vous avez fait manuellement ou noté automatiquement a ce fichier sauvegardé DONE. Il demandera d'abord si vous voulez les déplacer, juste pour être certain.

5. effacer une Tache
Cliquez sur le bouton Delete Job dans le Job Manager il effacera le fichier audio couramment souligné ou sélectionné. Il vous demandera de confirmer si c'est OK d'effacer le fichier. Si vous répondez YES, les dossiers seront effacer.

Book Marks

Le FS-USBPRO vous permettra de sauvegarder jusqu'a 16 bookmarks pour chaque transcription ou enregistrement. Le bookmarks est sauvegardé en respectant le temps écoulé. Vous pouvez tapez dans une autre étiquette de texte pour chaque bookmarks pour aider a vous rappeler a quoi qu'il sert.



Moyen d Établir un Bookmark.
1. Positionnez votre fichier d'audio au point du temps que vous voulez le bookmark soit établit, et ensuite cliquez sur le bouton SET. Ou
2. Allez à Configure...Pedal Configuration à partir de l'écran principal du menu FS-USBPRO , et établir une pédale pour l'opération Bookmarking , en cochant "Check here if you want a pedal to be used for bookmarking instead". Chaque fois que vous tapez sur cette pédale, un signet sera inséré. Ou
3. Utiliser une touche directe du clavier pour créer sur le champ un bookmarks. Vous pouvez changer la touche directe assigné en cliquant sur Configure...et Hotkeys a partir de l'écran principal du menu FS-USBPRO's .

Pour Dissiper un bookmark: Cliquez sur le triangle du bookmark que vous voulez dissiper. Il deviendra vert. Maintenant cliquez sur le bouton CLEAR pour dissiper le bookmark.

Pour Retourner a un bookmark: Pour aller immédiatement a la position d'un bookmarked (la coupe d'audio ira a la position bookmarked), cliquez seulement deux fois avec votre souris sur le triangle.

Pour sauvegarder votre bookmarks: Bookmarks est automatiquement sauvegardé en le créant.

Pour Dissiper bookmarks pour le fichier d'audio courant ou pour tous fichiers d'audio:
Dissiper le bookmarks peut être fait en cliquant sur le bouton "Ctlr ALL" Il vous demandera si vous voulez dissiper toute bookmarks pour le fichier d'audio courant. Répondre Yes ou No

Afficher Automatique le bookmarks précédemment sauvegardé: Ce programme est "intelligent" et montrera automatiquement le bookmark menu, si vous avez crée ou sauvegardé bookmarks dans une session précédente.

Fonctions de Barre de Controle Opéré par la Souris:

Rwd: Écoute de l'enregistrement ou retourner au début (time=0)
FFwd: Avance Rapide à la fin de l'enregistrement ou retourner
Play: Ecouter la sélection du système de son de votre PC's
Pause: Arrêt de l'écoute jusqu'a ce que "écouter" soit sélectionné
Step Back: Reculer l'enregistrement ou écouter par le nombre de seconde montré dan la boite Step Amount .
Step Forward: Avance l'enregistrement ou écouter par le nombre de seconde montré dans la boite Step Amount .
Stop: Arrêt de l'enregistrement ou retour en cours.
Record: Prendre les donnés du microphone du PC's ou de la source de d'autres donnés d'audio (e.g. ruban d'enregistrement) et le sauvegarde dans le fichier que vous spécifiez au menu "Save As.." .

MENU DOSSIER ARTICLE
"Configure" Menu de Sélections

Changer Fonctions de Chaque Pédale: Choisir Configure à partir menu, ensuite Pedal Functions. La menue suivant apparaîtra.



La menue Pedal Function vous permettra d'assigner une pédale à n'importe quel action de transcription sur le panneau de contrôle. Réglage par défaut démontré pour le modèle à 3-pedales, inclus avec votre FSUSBPro.

Réglage de pédale attribué démontrera la pédale gauche de retourner par "N" secondes (ou vous choisi combien seconde est "N", a partir de l'écran principal de FS-USBPRO) La pédale du milieu écouter/pause/auto retourner, et la pédale droite ''avance rapide'' en avant par "N" seconde. Si vous continuez d'appuyer sur la pédale gauche ou droite, elle avancera ou retournera répétitivement. Quand vous aurez besoin de déplacer loin à l'intérieur d'un enregistrement ou dictée.

Variable Speed Enabled: Quand coché, la fonction vitesse variable est disponible pour tous formats inclus à la fonction normal compressé tel que Microsoft Adaptive PCM (ADPCM) and TrueSpeech™. C'est le réglage par défaut.

“Time Stamp Functions”



Vous pouvez assigner la pédale gauche à saisir automatiquement le texte, et votre choix de temps réel ou en temps compensée directement dans votre écran focalisé d'unité de traitement de texte.. Cocher la boite Enable . si vous voulez ce dispositif

L'image de pédale pour la pédale gauche changera en l'exposition "Time" comme fonction:
Ceci vous laisse automatiquement montrer le temps exact que chaque personne a dit quelque chose
. Utile pour des journalistes de cour et ceux effectuant le travail à circuit fermé.
(e.g. Real Text transcription, ou autre texte/audio de système synchronisé codé).

Sélectionnez le format que vous voulez utiliser (temps écoulé e e.g. "001:01:04", ou temps écoulé compensé.
e.g. "08:01:04" si vous avez 30,000 secondes de temps compensé tapez en = 8 heures ou 8AM ou Temps Reel e.g. " 21 Mars,2001 4:18:02PM.

Exemple de rendement d'unité de traitement de texte timbre de temps permis.
: Vous transcrivez l'acoustique, mais tapez la pédale de pied pour entrer dans le
(**bolded text**, automatiquement):
This is a test 00:01:02 elapsed time Bonjour, comment allez-vous?
This is a test 00:01:04 elapsed time Très bien, merci!
This is a test 00:01:06 elapsed time! Et le matin, je fais des gaufres!

Vous pouvez écrire des sentiers de caractères principaux et de timbre de temps.
. Par exemple si vous tapez "{ENTER} This is a test" (pas de citation) et "elapsed time" (comme décrit dans l'exemple en haut), le curseur sur votre unité de traitement de texte reviendra au commencement d'un nouvelle ligne chaque fois que vous tapez la pédale gauche et saisissez "This is a test 00:01:04 elapsed time" au commencement de chaque ligne.

Associé les Dossiers avec FS-USBPRO
(Y compris votre unité de texte préféré


Associate File Types with Start Stop
Associate .WAV files with the Start Stop
Click to Associate
Associate .SRI files with the Start Stop (e.g. the Voice It Mobile Digital Recorder)
Click to Associate
Associate .MP3 files with the Start Stop
Click to Associate
Associate Creative Soundblaster .VOC files with the Start Stop
Click to Associate
Associate .DSS files with the Start Stop (e.g. Olympus DS-320, DS-2000, and DS-3000 Digital Recorders)
Click to Associate
Create your own custom extension--enter here:
Click to Associate
For example, enter ".vox" (no quotes) to associate .VOX files with the Start Stop
Enable
Make your favorite word processor automatically start up whenever you run Start Stop
Browse to find Your Word Processor
OK
Cancel

1. Associé les Types de fichier par Extension
En cliquant sur les boutons figurés en haut, vous pouvez associer automatiquement votre type de fichier désiré avec l'application de FS-USBPRO. C'est une fonction d'un utilisateur avancée et est Optionnel. La méthode normale d'écouter les fichiers FS-USBPRO c'est de cliquer sur File..Open...et sélectionner votre fichier. Cependant, si vous voulez exécuter FS-USBPRO automatiquement, charger et écouter en option un type de fichier donné (e.g. vous cliquez sur un fichier .WAV de My Computer ou le Windows File Explorer), ensuite vous pouvez exécuter l'association d'un fichier en cliquant sur le bouton approprié ci-dessus. Le FS-USBPRO l'écran maintiendra l'exemple simple, position elle-même sur l'écran où vous la voulez, et a la grandeur que vous voulez. Si

vous avez AutoPlay coché de l'écran principal FS-USBPRO, il commencera automatiquement à jouer cette agrafe ou dactylographiez quand vous l'appelez
I. Ce dispositif fonctionne également avec les groupes de fichiers Windows, commande de coquille, et commande en lot de DOS.

2. Associé Les Types de fichiers par Extension. Vous pouvez rapidement écrire un type fait sur commande de prolongation de fichier (par exemple "d00" ou le "vox") ici. Chaque fois que vous cliquez le bouton, le nouveau type sera associé Noter que la mécanisme d'association est conçue pour le chemin d'utilisateur de défaut seulement.
:
c:\Program Files\Greenside Group\FSUSBProTranscription System

3. Marquez votre unité de traitement de texte préférée automatiquement ouverte quand vous employez votre arrêt de début
Vous pouvez inciter votre unité de traitement de texte préférée à commencer chaque fois que vous ouvrez l'application de FS-USBPRO. Ceci fonctionne particulièrement bien quand vous avez minimisé l'écran FS-USBPRO's comme "always on top", "Thin" grandeur (comme un toolbar) et Save Position vers le haut dans le coin quelque pars a l'écart.

Pour établir ceci, cliquez sur Browse pour trouver votre bouton d'unité de traitement de texte, localisez alors le dossier exécutable. Pour Microsoft Word, C'est normalement "Winword.exe". Une fois que vous avez localisé votre unité de traitement de texte exécutable, cliquez la boite Enable pour permettre le dispositif.





Choisissez le bouton approprié pour adapter le regard et la taille de votre FS-USBPRO



Pleine Grandeur

Moyen

Mince

Super Mince

"Recently Opened Files" Menu





Montre que les 8 derniers fichiers que vous avez ouvert, pour l'accès facile de ré ouvrir. Pour ré ouvrir un fichier, cliquez sur le bouton Re-Open . Montrez le chemin ainsi que vous ne devez jamais deviner ou est située le fichier. Le bouton Clear List vous permettre d'effacer toute fichiers de la liste.

Always On Top: Cliquer sur "check" et activé cette fonction, ou cliquez encore pour la désactiver. Vous permettez de garder l'Écran FS-USBPRO toujours au dessus du travail que vous faite, e.g. comme une barre au dessus votre traitement de texte. Si non vérifié, l'écran peut être réduit au minimum dans le fond, ou dans le premier plan (focalisé).